数字式控制器

CB100 使用说明书

IMCB01-C1

感谢购买RKC的仪表。使用本产品前,请认真阅读本说明书,在理 解内容的基础上正确使用。并请飞飞妥善保存,以便随时参考。

告

- 如果本产品的故障或异常有可能导致系统重大事故的场合。请 在外部设置适当的保护电路,以防事故发生。
- 请在完成所有接线工作之前,不要通电。否则可能导致触电、
- 请在本产品所记载的型号范围内使用。否则可能导致火灾、故
- 请不要用在易燃、易爆气体的场所。
- 请不要触摸电源端子等高电压部位。因有触电的危险。
- 请不要分解、修理以及改造本产品。否则可能导致触电、火灾、 故障。

注

- ●本产品是A级机器。有时在家庭环境内发生电波干扰。此时、请用 户采取充分对策。
- 本产品进行了强化绝缘防触电保护。将本产品安装在设备上以及接 线时,要求安装的设备符合相应的规定。
- 与本产品连接的所有输入输出信号线在室内超过 30m 以上的场合, 为了防止浪涌请设置适当的抑制浪涌电路。
- 本产品是以安装在测量盘面上为前提而生产的。为了避免用户接近 电源端子等高压部位,请安装时采取必要措施。
- 请务必遵守本说明书所记载的注意事项。否则有导致重大伤害以及 事故的危险。
- 接配线时,请按照各地的规定。
- 为了防止触电、仪器故障以及误动作,请在完成电源、输出、输入 等全部配线之后投入电源。另,修复输入断线,以及修复输出部分(如 更换接触器、SSR 等)时, 请先切断电源, 待完成全部配线之后再 投入电源。
- 为了防止机器损坏和防止机器故障,请在与本产品连接的电源线或 大电流容量的输入输出线上。用安装适当容量的保险丝等方法保护 电路。
- 请不要将金属片或电线碎销混入本产品内。否则可能导致触电、火 灾、故障。
- 请按照规定的力矩牢固地拧紧端子螺丝。否则可能导致触电、火 灾。
- 为了不妨碍散热,请不要堵塞本产品的周围。且请不要堵塞通风
- 请不要在未使用的端子上接任何线。
- 请务必在清洁前关掉电源。
- 请用干的软布擦去本产品的污垢。而且不要用稀释剂。因有可能变 形、变色。
- 请不要用硬物擦蹭或敲打显示器。
- 请不要把模快插件接在电话回线上。

使用之前

- 本说明书是以读者具有电气、控制、计算机以及通信等方面的基础 知识为前提。
- 本说明书中使用的图例、数据例以及画面例是为了便于理解而记入 的,并不保证是其动作的结果。
- 本公司对用户或第三者遭受如下损失,不负一切责任。
 - 由于利用本产品所产生的结果而遭受的损失
 - 由于本公司不可预测的本产品的缺陷而遭受的损失
 - 其他, 所有的间接损失
- 为了长期安全地使用本产品。定期维修是必要的。本产品的某些元 件有的受寿命限制;有的因长年使用性能会发生变化。
- 在没有事先预告的情况下,有可能变更本说明书的记载内容。有关 本说明书的内容,期望无任何漏洞,您如果有疑问或异议,请与本 公司联系。
- 禁止擅自转载和复制本说明书的一部分或全部。

1. 确认现货

请参照下列代码,确认本产品是否与您指定的型号一致。

123 45 6)(7) (8)(9)(0)

- 空制动作
 - 附自动演算(AT)功能PID动作 (逆动作)
- D: 附自动演算(AT)功能PID动作 (正动作) W: 附自动演算(AT)功能加热/冷却PID动作 (水冷) A: 附自动演算(AT)功能加热/冷却 PID 动作 (风冷)
- 输入种类,③ 范围代码:参照 8. 输入范围表的代码。
- 第 1 控制输出 [OUT1] (加热侧)
- M: 继电器接点 T: Triac(三端双向可控硅开关) V: 电压脉冲 8: 电流输出(4~20 mA DC) G: Trigger (驱动 Triac 用触发输出)
- 第 2 控制输出 [OUT2] (冷却侧) (5)

T: Triac(三端双向可控硅开关)

无此项: 控制动作为 F 或 D。 M: 继电器接点

V: 电压脉冲 8: 电流输出(DC 4~20 mA)

⑥第1警报 [ALM1], ⑦ 第2警报 [ALM2] N: 无警报输出 H: 上限输入值警报

A· 上限偏差警报 J: 下限输入值警报 B: 下限偏差警报 K: 附待机输入值上限警报 C: 上下限偏差警报 L: 附待机输入值下限警报

D: 范围内警报 P: 加热器断线警报(HBA)(CTL-6)*2 E: 附待机上限 S: 加热器断线警报(HBA) (CTL-12) *2

R: 控制环断线警报 *3 偏差警报 F: 附待机下限 V: 上限设定值(SV)警报 偏差警报 W: 下限设定值(SV)警报

- G: 附待机上下限偏差警报
- ⑧通信功能 N: 无通信功能 5: RS-485 (2 线式)
- ⑨防水/防尘结构 N: 非防水/防尘结构 1: 防水/防尘结构
- ⑩盒子颜色 N: 白色基调 A· 黑色基调
- *1 控制动作为W或A的场合,无自主校正功能。
- 不能在第1警报指定加热器断线警报;而且控制输出是电流输出的场 *2 不能指定加热器断线警报。
- *3 控制环断线警报只能在第1警报或第2警报中选择其一。

<附件>


安装框:1个。安装螺丝钉:2个。 使用说明书: 1 册[IMCB01-E7]。

2. 装 安

2.1 安装注意事项

- (1) 本产品可以使用于以下环境。(IEC61010-1)
 - ●过压分类Ⅱ
- ●污染程度2
- (2) 请特别注意避免安装在以下场所。
 - 使用时的周围温度超过范围 0~50°C 的场所。
 - 使用时的周围湿度超过范围 45~85% RH 的场所。
 - 因温度急剧变化可能结露的场所。
 - 发生腐蚀性气体、可燃性气体的场所。
 - 直接震动或冲击本产品的场所。
 - 有水、油、化学品、烟雾或蒸气的场所。
 - 盐分、金属粉末多的场所。 灰尘.
 - 杂波干扰大或容易发生静电、磁场、噪音的场所。
 - 空调或暖气的气流直接辐射到的场所。
 - 阳光直接照射的场所。
 - 由于热辐射等产生热积累的场所。

2.2 外形尺寸・盘面加工尺寸





- 对应盘面厚度: 1~10 mm。(密接安装时请考虑盘面强度)。● 密接安装时不对应防水防尘规格。


2.3安装方法

- (1) 请参照「2.2外形尺寸・盘面加工尺寸」在盘面开孔。
- (2) 把本仪器从盘面的前面插入即可。

- (3) 从本仪器的后部插入安装框。
- (4) 推按安装框,直到本仪器被牢固的固定在盘面上为止。(图1)







●防水·防尘结构型(供选)以安装在盘面上的状态时,本仪表的前面部分符合 IP65。为了确保防水·防尘效果,安装本仪器后请确认胶垫没有错位没有及缝隙。

仪器供给电源

- 如果胶垫老化了的场合, 请与 RKC 或附近的 RKC 代理商联系。
- 也可用螺丝钉进行安装。按照上述步骤(图 1)插入安装框后,在上下两个地方固定(图 1)。请使用附件的螺丝钉用。 用螺丝钉固定着安装框的场合,请先松螺丝钉。然后,解除挂在盒子上的安装框的防滑钩,即可卸下安装框(图3)。

3. 配 线

3.1 配线注意事项


- 热电偶输入的场合, 请使用所规定的补偿导线。
- 测温电阻输入的场合, 请使用导线电阻小, 且3根导线之间无电阻差的线材。
- 为了避免噪声干扰的影响,接线时,请将输入信号线远离仪器电源线、动力电源线和负载线。
- 连接仪器电源线时,应避免来自动力电源的噪声影响。如果 是容易受噪声影响的场合,建议使用噪声滤波器。
 - 请将两根线搓捻成麻花状。搓捻绞距越短越有利于防御噪声。
 - 噪声滤波器必须安装在接地的盘面上,并使噪声滤波器输出和 仪器电源端子的接线距离最短。
 - 请不要在噪声滤波器输出侧安装保险、开关等,否则会降低噪声滤波器的效果。
- 请使用电压降小且搓捻的电源线。
- 投入电源时接点输出需要约4秒的准备时间。作为外部的连锁电路等信号使用时,请使用延迟继电器。
- 在本仪器无电源开关及保险丝。如果需要,请在本仪器的附近另行安装。. [建议保险丝规格: 额定电压为 250 V. 额定电流为 1 A。 建议保险丝种类: 延时保险]
- 电流输入的场合,必须在输入端子间接入一个250 Ω (±0.02 % ±10 ppm, 0.25 W以上)的并联电阻。 请客户自己准备此电阻。

有关端子螺丝,请不要拧的太紧。(螺丝尺寸: M3 x 6。建议拧螺丝力矩: 0.4 N·m[4 kgf·cm])。

● 关于24 V电源规格的仪器, 请从SELV电路(可以保证安全的电源)供给电源。

3.2 端子构成

2



IN 噪声滤波器 OUT 仪器电源 端子 使距离最短 一

将两根线搓捻成麻花状

■主要规格

电源电压:

85~264 V AC (包括电源电压的变化)

频率: 50/60 Hz。额定电压: 100~240 V AC。

21.6~26.4 V AC (包括电源电压的变化)

频率: 50/60 Hz。额定电压: 24 V AC。

21.6~26.4 V DC (包括电源电压的变化)

额定电压: 24 V DC。

消耗功率:

最大7 VA (100 V AC时) 最大10 VA (240 V AC时) 最大5 VA (24 V AC时) 最大160 mA (24 V DC时)

警报输出的额定值:

继电器接点输出: 250 V AC, 1 A (电阻负载)

控制输出的额定值:

继电器接点输出: 250 V AC, 3 A (电阻负载) 电压脉冲输出: 0/12 V DC (电阻负载: 600 Ω以下)


电流输出: 4~20 mA DC (电阻负载: 600 Ω以下)

Trigger输出(驱动Triac触发输出):

零交叉方式用于驱动中容量(100 A以下)的Triac。 使用负荷电压: 100 V AC系列, 200 V AC系列。

使用负荷: 电阻负荷 Triac(三端双向可控硅)输出: 0.5 A (周围温度: 40°C以下)

4. 各部分的名称



①测量值 (PV) 显示器 [绿] 显示测量值(PV)或各种参数 记号。

②设定值 (SV) 显示器 [橙] 显示设定值(SV)或各参数的 设定值(或 CT 输入值)。

③显示灯

- 自动演算(AT)灯 [绿] 正在实行自动演算时灯闪烁。
- ●警报输出灯[红](ALM1, ALM2) **ALM1**: 第1 警报输出 **ON** 时 灯亮。

ALM2: 第2 警报输出 ON 时 灯亮。

● 控制输出灯[绿](OUT1, OUT2) OUT1: 控制输出 ON 时灯亮。 ** OUT2: 冷却侧控制输出 ON 时 灯亭。**

** 电流输出时灯的显示:

输出0%以下: 灯灭。 输出 100 %以上: 灯亮。 输出大于 0%但小于 100%:

灯暗亮。

④ CED (设定键)

使用于调出参数以及登录设

⑤ **<**R/S (移位& R/S 键)

- 使用于设定变更时移动位数。
- 使用于 RUN/STOP 功能的切换。

⑥ ✔ (下调键)


使用干减少数值。

⑦ ∧ (上调键)

使用于增加数值。

5. 设 定

5.1 各模式的调出步骤




- 可以进行 RUN/STOP 的切换。每按 1 秒钟<R/S 键,进行 RUN/STOP 的切换。 按 2 秒钟以上设定(SET)键。
- *** 一边按设定键(SET), -- 边按<R/S键。

有关通信协议规定、识别符以及通信通信设定模式, 请参照另外的**通信使用说明书"Communication"** (IMCB03-E口)(英文版)。

显示输入种类/输入范围

接通电源时自动显示输入种类和输入范围。

例:输入种类为 K 型热电偶、输入范围为 0~1372°C 的场合



①显示输入种类

/ nP: 显示输入记号 □[: 显示单位(°C)或 □[-(°F)

[电压/电流输入时不显示] L': 显示输入种类记号(参照下表)

②显示输入范围

a: 输入范围上限值 b: 输入范围下限值

输入种类记号表

记号	Ľ	J	_	5	Ь	Ε	Γ	$\overline{}$	P	Ū	U	L	JP	Pſ	H
tA)						热	电值	男(1	C)				RT	D	电压
输入 种类	ĸ	J	R	s	В	Е	Т	Ν	PL	W5Re/ W26Re	U	L	JPt	Pt	(电流)
117-5					*				II	*			100	100	

* 特殊规格 Z-1021 时不能显示。

5.2 各模式的内容

■ PV/SV显示模式

显示现在的测量值(PV)以及设定值(SV)。 另,在此模式可以实行运行(RUN)/停止运行(STOP)的切换。

■ SV设定模式

设定设定值(SV)的模式(出厂值:0°C[°F]或0.0°C[°F])。

■ 参数设定模式

为了设定警报以及PID等各种参数的模式。每按一次设定键(SET),将依次显示参数记号。详细内容请参照下表。

记 号	名 称	设定范围	说明	出厂值
	电流检测器 输入值 1 (CT1)	0.0~100.0 A [仅显示]	显示来自电流检测器的输入值。 [有加热器断线警报时可以显示]	
AL 1	第 1 警报(ALM1) 第 2 警报(ALM2)	●温度输入时偏差警报、输入值警报、SV 警报: -1999~+9999 °C[°F] 或 -199.9~+999.9 °C[°F] ●电压/电流输入时: 偏差警报: 一幅度~十幅度: (但是在 9999 以内)。 输入值警报、SV 警报: 与输入范围 相同。	设定第1警报和第2警报的设定值。 <u>警报动作间隙</u> ●温度输入时:2或2.0°C[°F] ●电压/电流输入时:幅度的0.2%	温度输入: 50 或 (50.0) 电压/电流输入: 5.0
HBA !	加热器断线 警报 1 (HBA)	0.0~100.0 A * ¹ .	参考电流检出器(CT)的输入值进行设定。 此警报是单相。请参照*1。	0.0

记号	名 称	设定范围	说明	出厂值
LBA	控制环断线警报(LBA)	,	设定控制环断线警报 (LBA) 的设定值。请参照 *2。	8.0
Lbd	LBA不感带(LBD)	●温度输入时: 0~9999 °C[°F] ●电压/电流输入时: 幅度的0~100%	设定不进行控制环断线警报输出的区域。 如设定为「0」,则LBD不起作用。 动作间隙 ●温度输入时: 0.8 °C[°F] ●电压/电流输入时: 幅度的0.8 %	0
吊厂出	自动演算(AT)	0: 自动演算的结束或中止 1: 自动演算的开始	进行自动演算功能的ON/OFF。	0
5/1	日土供昇 (51)	0: 自主演算的中止 1: 自主演算的开始	进行自主演算功能的ON/OFF。	0
P	比例带(P)	●温度输入时: 1(0.1)~幅度或 9999(999.9) °C[°F] ●电压/电流输入时: 幅度的0.1~100.0 %		温度输入: 30 或(30.0) 电压/电流
/	积分时间(1)	1~3600秒(设定为0秒: PD控制)	◆电压/电流输入时:幅度的0.2% 为了消除比例控制所产生的残留偏差而设定积分动作的时间。	输入: 3. 240
□ □ l	微分时间(D)	1~3600秒(设定为0秒: PI控制)	为了防止波动提高控制的稳定性, 而预测输出的变化. 设定微分动作的时间。	60
A.	限制积分动作生效范 围(ARW)	加热侧比例带的1~100 %。 (设定为0秒: 积分动作OFF)	对于防止由积分动作而引起的过调节或欠调节 有效。	100
/_	比例周期(加热侧) (T)	1~100秒 (不可设定0秒) 电流输出时: 不可设定。	设定控制输出的周期。 加热/冷却PID动作的场合、为加热侧比例周期。	请参照*3.
Pr	比例带(冷却侧) (Pc)	加热侧比例带的1~1000%。 (不可设定为0%)	设定加热/冷却PID动作时的冷却侧比例带。	100
db	不感带(db)	 ●温度输入时: -10~+10 °C[°F] 或 -10.0~+10.0 °C[°F] ●电压/电流输入时:	设定加热侧比例带和冷却侧比例带之间的控制不感带。 如果设定为负 (-),则为重叠。	0或0.0
	比例周期(冷却侧)(t)	1~100秒(不可设定为0秒) 电流输出时:不可设定	设定加热/冷却PID动作时的冷却侧比例周期。	请参照*4.
75	PV偏置(Pb)	●温度输入时: -1999~+9999 °C[°F]或 -199.9~+999.9 °C[°F] •电压/电流输入时: -幅度~+幅度	通过在测量值 (PV) 施加偏置, 进行补正传感器等。	0或0.0
	设定数据锁定功能 (LCK)	请参照*5。	设定数据锁定的锁定等级。	0000

参考 根据规格,有的参数记号不显示。

*1 设定加热器断线警报 (HBA) 的注意事项

- 在第2警报选择了加热器断线警报 (HBA) 的场合可以显示。
- 控制输出是电流输出的场合, 不能使用加热器断线警报。
- 请把加热器断线警报的设定值设定为电流检出器的输入值的85%左 右。在电源变动大等的场合, 请把值设定稍小些。另, 当并联接续数 支加热器时. 请把值设定稍大些 (但要在CT值以内), 这样即使仅1 支加热器断线也可让加热器断线警报输出ON。
- 把加热器断线警报设定值设定为时「0.0」时, 或没有接续电流检出器 时,加热器断线警报输出ON。

*2 设定控制环断线警报 (LBA) 的注意事项

- 在第1警报或第2警报选择了控制环断线警报(LBA)的场合可以显示。
- 通常把控制环断线警报的设定值设定为积分时间(I)的2倍左右。
- 加热/冷却PID动作的场合,不能使用控制环断线警报。
- 正在自动演算时, 控制环断线警报功能不起作用。
- 在PID演算值(输出的ON时间/周期)是0 %或100 %时, 控制环断线 警报功能起作用。据此, 从发生异常到控制环断线警报功能动作的时 间,是在PID演算值变为0%或100%所需的时间加上控制环断线警报 的设定值。
- 如果控制环断线警报的设定时间过短或不符合控制对象的场合, 有 时控制环断线警报为ON/OFF或变不成ON。这种场合,请把控制环断 线警报的设定时间设定稍微长些。

- 如果控制环断线警报的设定时间过短或不符合控制对象的场合, 有 时控制环断线警报为ON/OFF或变不成ON。这种场合,请把控制环断 线警报的设定时间设定稍微长些。
- *3 第1控制输出 继电器接点: 20秒。 电压脉冲/Trigger(驱动Triac用触发)/Triac: 2秒。
- *4 第2控制输出 继电器接点: 20秒。电压脉冲/Triac: 2秒。

*5 设定数据锁定等级的选择内容


设定	锁定等级内容
0000	可以设定SV和全部参数
0001	仅可以设定SV和警报 (ALM1, ALM2)
0010	仅可以设定警报(ALM1, ALM2)以外的项目
0011	仅可以设定SV
0100	仅可以设定SV以外的项目
0101	仅可以设定警报(ALM1, ALM2)
0110	仅可以设定SV和警报(ALM1, ALM2)以外的项目
0111	SV和全部参数都不可以设定

- 被锁定的设定项目只能进行确认。
- 不管设定了「0001」、「0011」、「0101」或「0111」中的哪个, 警报设 定项目「HBA」、「LBA」和「LBD」都被锁定。

5.3 参数设定步骤

操作键时的注意事项

- 仅变更了设定值, 其值并不能被登录。为了登录, 请按设定键 (SET)。
- 被锁定的参数显示灯明亮, 但不能进行设定变更。



■ 设定值(SV)以外的参数的设定步骤

设定步骤与「**■设定值 (SV) 的设定步骤**」的 (2)~(4) 相同。设定结束后、如果按设定键 **(SET)**、就显示下个参数记号。不进行参数的设定时、请返回PV/SV显示模式。

6. 操 作

6.1 操作步骤

注 意

- 请连接符合仪器规格的输入信号线之后接通电源。如输入信号线开路,本仪器就判断输入断线。
 - 超过刻度上限*1: 热电偶 (TC) 输入、测温电阻 (RTD) 输入 (输入短路时为低于刻度下限)。
 - 低于刻度下限*1: 热电偶 (TC) 输入 (定货时指定)、电压输入 (电流输入)*2。
 - *1 警报输出ON (控制动作为W或A的场合, 加热侧和冷却侧的控制输出都为OFF)。
 - *2 控制输出的种类为「DC 0~5 V」或「DC 0~20 mA」的场合,控制输出和警报输出都不确定。
- 对于20 ms以下的停电,本仪器不受影响。停电超过20 ms的场合,判断电源为关断 (OFF),恢复供电时以电源OFF直前的数据再次开始运行。
- 警报的待机动作不仅接通电源时起作用,而且变更设定值 (SV) 时也起作用。
- (1) 在接通电源之前,请确认已经完成安装以及配线。
- (2) 请把设定值 (SV) 以及各参数设定为符合控制对象的值。
- (3) 因为在本仪器没有电源开关. 所以一接通电源就开始运行。 [出厂时的设定: RUN (实行运行)]

参考

本仪器保持电源关断直前的数据。

例如,在STOP状态关断电源的场合,再次接通电源时以STOP状态起动。

■ 关于RUN/STOP

如果切换至停止运行(STOP),则显示及输出等的状态如下:

- 显 示: 在PV显示器显示 *5 「 aP* (STOP)。
- ●输 出:控制输出为OFF,警报输出为OFF
- 自动演算: 中止自动演算(AT) (PID常数没有被更新)

■ 关于特殊规格Z-1018的RUN/STOP显示

用RUN/STOP切换调至了停止运行 (STOP) 状态时, 将表示STOP状态的参数记号显示在SV显示器。

另. 在STOP显示状态时, 如果按设定键 (SET) 就可以确认和变更设定值 (SV)。

6.2 设定数据锁定(LCK)功能

设定数据锁定(LCK)功能是指把使用频度低的参数锁定, 以防止 误操作的功能。

6.3 自动演算(AT)功能

所谓自动演算(AT)功能是指自动地测量、演算、设定最佳的PID 以及LBA常数的功能。

可以从接通电源后、升温过程中以及控制稳定时的各种状态开始自动演算。

■ 开始进行自动演算的条件

全部满足以下条件后, 请起动自动演算。

- 开始自动演算前,结束PID和LBA以外的全部参数的设定。
- 设定数据锁定功能的设定为「0000」。

■ 自动演算中止的条件

如果出现如下任一状况时, 自动演算中止。

- 变更了SV时
- 变更了PV偏置时
- 从RUN切换成了STOP状态时
- PV值出现异常时 (输入断线时)
- 关断电源时
- 发生超过20 ms的停电时
- 开始自动演算后经过约9个小时也不结束时

参考

- 自动演算的中止条件成立时,立即中止自动演算并转换至PID控制。此时,PID和LBA各常数的值没有被更新 (保持开始自动演算前的值不变)。
- 如果在控制系统内发生振荡等不适合的场合,请不要使用自动 演算功能。这种场合,请设定符合控制对象的值。

6.4 自主演算(ST)功能

所谓自主演算(ST)功能是指由于接通电源时、变更SV值时或控制对象的特性变动时而引起控制系统温度振动的场合。本仪器自动地演算、设定最佳PID常数的功能。

注意

- ◆在有周期性外来干扰、发生脉动的控制系统,请把自主演算功能调为 OFF。
- 自主演算功能调为ON状态时,接通电源或变更SV值的场合,在接通本仪器电源的同时或直前,请接通控制对象(加热器)的电源。
- 为了把自主演算功能设定为ON状态,必须设定: P≠0、I≠0、D≠0、
 ARW≠0。
- 正在实行自动演算时, 自主演算功能不起作用。
- 控制动作为加热/冷却PID动作的场合。自主演算功能不起作用。
- 正在实行自主演算时,不能设定变更PID和ARW常数。

7.异常时的显示

■ 故障显示

Err	RAM异常 (写入的设定数据不良等)	请与RKC或附近的RKC代理商联系。

■ 超过刻度上限和低于刻度下限

测量值 (PV)	测量值 (PV) 超过了输入范围 (闪烁显示)	警告——
	超过刻度上限:测量值 (PV) 超过了输入范围的上限。	为了防止触电,请在更换传感器时 多必关断电源。
レレレレ 闪烁	低于刻度下限: 测量值 (PV) 低于了输入范围的下限。	检查传感器以及输入导线。

8. 输入范围表

		输入种	类		范围	代码	1
		0	~	200	K	01	1
		0	~	400	K	02	
		0	~	600	K	03	
		0	~	800	K	04	
		0	~	1000	K	05	
	K	0	~	1200	K	06	
		0	~	1372	K	07	
		0	~	100	K	13	
		0	~	300	K	14	
热		0	~	450	K	17	1
电		0	~	500	K	20	
偶		0	~	200	J	01	
输		0	~	400	J	02	
入		0	~	600	J	03	
^ `	J	0	~	800	J ,	04	
		0	~	1000	J	00	
		0	~	1200	J	06	
		0	~	450	J,	10	
		0	~	1600	R	01	*1
	R	0	~	1769	R	02	*1
		0	~	1350	R	04	*1
	S	0	~	1600	S	<u> </u>	*1
	۵	0	~	1769	S	02	*1
	В	400	~	1800	В	01	*3
	ט	0	~	1820	В	02	*1 *3

E 0 ~ 800 E 01 0 ~ 1000 E 02 N 0 ~ 1200 N 01 0 ~ 1300 N 02 -199.9 ~ +400.0 T 01 -199.9 ~ +100.0 T 02 -100.0 ~ 2000 W 01 物 26Re 0 ~ 2320 W 02 物 26Re 0 ~ 2320 W 02 0 ~ 1300 A 01 PL 0 ~ 1390 A 02 0 ~ 1200 A 03 -199.9 ~ +600.0 U 01 -199.9 ~ +100.0 U 02 0 ~ 100.0 U 03 L 0 ~ 400 L 01 0 ~ 800 L 02 -199.9 ~ +649.0 D 01 -199.9 ~ +649.0 D 01 -199.9 ~ +50.0 D 03 -100.0 ~ +50.0 D 03 -100.0 ~ 50.0 D 06 0.0 ~ 50.0 D 06			输入种类	范围代码	
N 0 ~ 1000 E 02 N 0 ~ 1200 N 01 0 ~ 1300 N 02 -199.9 ~ +400.0 T 01 *2 -199.9 ~ +100.0 T 03 0.0 ~ 350.0 T 04 W 26Re 0 ~ 2320 W 02 *3 *3 *3 *4 *3 *4 *4 *5 *6 *6 *7 *7 *7 *8 *8 *8 *8 *8 *8 *8 *8 *8 *8 *8 *8 *8		_	0 ~ 800	E 01	
N 0 ~ 1300 N 02 199.9 ~ +400.0 T 01 *2 199.9 ~ +100.0 T 02 *2 100.0 ~ +200.0 T 03 0.0 ~ 350.0 T 04 株 26Re 0 ~ 2320 W 02 *3 物		E	0 ~ 1000	E 02	
T		NT	0 ~ 1200	N ' 01	
本 ・		IA	0 ~ 1300	N 02	
热 电 機 物 26Re 0 ~ 2000 W 01 *3			-199.9 ~ +400.0	T 01	*2
 機		Т	-199.9 ~ +100.0	T ' 02	*2
电偶 W 5Re/ O ~ 2000 W 01 *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3			-100.0 ~ +200.0	T 03	
偶 輸 入 PL			0.0 ~ 350.0	T 04	
输入 PL 0 ~ 1300 A 01		,	0 ~ 2000	W ' 01	*3
入 PL 0 ~ 1390 A 02		W 26Re	0 ~ 2320	W 02	*3
□ ○ ~ 1200 A ○ 03 -199.9 ~ +600.0 U ○ 01 -199.9 ~ +100.0 U ○ 02 *2 0.0 ~ 400.0 U ○ 03 L ○ ~ 400 L ○ 01 ○ ~ 800 L ○ 02 -199.9 ~ +649.0 D ○ 01 -199.9 ~ +200.0 D ○ 02 -100.0 ~ +50.0 D ○ 03 -100.0 ~ +100.0 D ○ 04 -100.0 ~ +200.0 D ○ 05 0.0 ~ 50.0 D ○ 6			0 ~ 1300	A . 01	
U -199.9 ~ +600.0 U 01 *2 -199.9 ~ +100.0 U 02 *2 0.0 ~ 400.0 U 03 L 0 ~ 400 L 01 0 ~ 800 L 02 -199.9 ~ +649.0 D 01 -199.9 ~ +200.0 D 02 -100.0 ~ +50.0 D 03 -100.0 ~ +100.0 D 04 -100.0 ~ +200.0 D 05 0.0 ~ 50.0 D 06	入	PL	0 ~ 1390	A 02	
U -199.9 ~ +100.0 U 02 *2 0.0 ~ 400.0 U 03 L 0 ~ 400 L 01 0 ~ 800 L 02 -199.9 ~ +649.0 D 01 -199.9 ~ +200.0 D 02 -100.0 ~ +50.0 D 03 -100.0 ~ +100.0 D 04 -100.0 ~ +200.0 D 05 0.0 ~ 50.0 D 06			0 ~ 1200	A ' 03	
L 0.0 ~ 400.0 U 03 L 0 ~ 400 L 01 0 ~ 800 L 02 -199.9 ~ +649.0 D 01 -199.9 ~ +200.0 D 02 -100.0 ~ +50.0 D 03 -100.0 ~ +200.0 D 05 0.0 ~ 50.0 D 06			-199.9 ~ +600.0		*2
L 0 ~ 400 L 01 0 ~ 800 L 02 -199.9 ~ +649.0 D 01 -199.9 ~ +200.0 D 02 -100.0 ~ +50.0 D 03 -100.0 ~ +100.0 D 04 -100.0 ~ +200.0 D 05 0.0 ~ 50.0 D 06		U	-199.9 ~ +100.0	U . 02	*2
L 0 ~ 400 L 01 02 ~ 800 L 02 -199.9 ~ +649.0 D 01 -199.9 ~ +200.0 D 02 -100.0 ~ +50.0 D 03 -100.0 ~ +100.0 D 04 -100.0 ~ +200.0 D 05 0.0 ~ 50.0 D 06			0.0 ~ 400.0		
0 ~ 800		T.	0 ~ 400	L 01	
测 温 电 阻 输 输)			0 ~ 800	L . 02	
He Pt100			-199.9 ~ +649.0	D ' 01	
电阻 -100.0 ~ +100.0 D 04 -100.0 ~ +200.0 D 05 0.0 ~ 50.0 D 06			-199.9 ~ +200.0	D 02	
电 -100.0 ~ +100.0 D 04 -100.0 ~ +200.0 D 05 輸 0.0 ~ 50.0 D 06	电	D+100	-100.0 ~ + 50.0	D 03	
输 0.0 ~ 50.0 D 06		FUILL	-100.0 ~ +100.0	D · 04	
λ 0.0 - 00.0 Β 00			-100.0 ~ +200.0	D 05	
^ 0.0 ~ 100.0 D 07			0.0 ~ 50.0	D 06	
	^		0.0 ~ 100.0	D 07	

		输入种类		
		范围代码		
		0.0 ~ 200.0	D 08	
	Pt100	0.0 ~ 300.0	D - 09	
		0.0 ~ 500.0	D · 10	
测		-199.9 ~+649.0	P 01	
温		-199.9 ~+200.0	P . 02	
电		-100.0 ~ + 50.0	P ' 03	
阻		-100.0 ~+100.0	P 04	
输	JPt100	-100.0 ~+200.0	P 05	
力	JPLIOO	0.0 ~ 50.0	P ' 06	
		0.0 ~ 100.0	P ' 07	
		0.0 ~ 200.0	P 08	
		0.0 ~ 300.0	P · 09	
		0.0 ~ 500.0	P ' 10	

*1 0~399℃:保证精度范围外 *2-199.9~-100.0℃:保证精度范围外 *3 在Z-1021规格没有此项


输入种类						围代码
DC 0	~	5 V			4	01
DC 0	~	10 V **			5	- 01
DC 1	~	5 V	0.0	~ 100.0	6	01
DC 0	~	20 mA			7	01
DC 4	~	20 mA			8	01

** Z-1010规格

9. 内部装置的取出方法

- 为了防止触电以及防止机器故障, 非指定人员请不要取出内部装置。
- 为了防止触电以及防止机器故障,请务必先关断电源之后取出内部装置。
- 为了防止受伤以及防止机器故障,请不要接触内部装置的印刷线路板。

为了防止触电根据IEC61010-1的要求,特意设计成了如下结构(即取出内部装置时需要使用工具的结构)。



公司总部: 日本国东京都大田区久 が原 5-16-6 邮编: 146-8515

电 话: 03-3751-9799 (+81 3 3751 9799)

电子信箱: info@rkcinst.co.jp

传 真: 03-3751-8585 (+81 3 3751 8585) SEP. 2002